

Autohaler®

„Automatisch richtig inhalieren“



Anwendung:

1.



Drücken Sie den kleinen Vorsprung an der Rückseite der Schutzkappe nach unten und nehmen Sie die Schutzkappe ab.

2.



Drücken Sie den grauen Hebel hoch bis er einrastet. Halten Sie den Autohaler® dabei aufrecht.

3.



Atmen Sie zunächst aus. Nehmen Sie dann das Mundstück in den Mund, atmen tief ein und halten den Atem einige Sekunden an.

4.



Drücken Sie danach den grauen Hebel wieder herunter und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.



Weitere Informationen Automatisch richtig inhalieren

Wie funktioniert der Autohaler®?

- Mit dem Einatmen lösen Sie den Autohaler® automatisch aus.
- Die Freisetzung des Wirkstoffes erfolgt immer zu Beginn der Einatmung.
- Der Autohaler® setzt immer eine konstante Wirkstoffdosis frei.
- Nach dem Einatmen ertönt ein leises „Klack“; ein hörbares Signal für eine erfolgreiche Inhalation.

Wann ist der Autohaler® leer?

Wenn der Wirkstoff komplett aufgebraucht ist, lässt sich kein ausgetretenes Treibgas mehr fühlen und hören.

Wie reinigen Sie Ihren Autohaler®?

Eine wöchentliche Reinigung mit einem trockenen Tuch ist ausreichend.

Bitte beachten Sie!

Stecken Sie das zum Reinigen verwendete Tuch oder andere Gegenstände nicht in den Autohaler®, es könnte zu Beschädigungen des Autohalers® führen.

Bitte den Autohaler® nicht auseinander nehmen oder mit Wasser spülen!

Hotline: 0800/111 45 44